



Handbuch für den Anlagenbetreiber

Bedienung Meldungen





Vielen Dank für den Kauf dieses RESOL-Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.



Symbolerklärung



WARNUNG! Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet!

> → Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können
- ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können



de

Hinweis

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

→ Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an den Betreiber der Anlage.

Angaben zum Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Solarregler ist für den Einsatz in thermischen Standard- Solar- und Heizungssystemen unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt. Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.



Hinweis

Eine Ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung liegt dem Fachhandwerker vor.

CE-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Geräteschaden!

WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Im Inneren des Gerätes befinden sich empfindliche, stromführende Bauteile!

Das Gehäuse nicht öffnen! Arbeiten am Gerät dürfen nur von einem Fachhandwerker ausgeführt werden!

Hinweis



Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme und weitere Einstellungen müssen durch einen Fachhandwerker erfolgen.

Entsorgung

- Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen.
- Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.

Inhalt

1	Produktbeschreibung3
1.1	Datenkommunikation/Bus3
1.2	MicroSD-Karteneinschub3
1.3	Mini-USB-Buchse
1.4	Micro-Tasten3
2	Bedienung und Funktion4
2.1	Tasten und Einstellrad4
2.2	Kontrollleuchte4
2.3	Menüstruktur4
2.4	Durch das Statusmenü scrollen4
2.5	Menüstruktur5
2.6	Durch das Statusmenü scrollen5
2.7	Statusmenü5
3	Anzeigen6
3.1	Systemdarstellung
3.2	Weitere Anzeigen
4	Sprache und Uhrzeit einstellen7
5	Anzeigen im Statusmenü7
6	Urlaubsfunktion10
7	Handbetrieb11
8	MicroSD-Karte12
9	Meldungen13
10	Technische Daten 13

© 20130110_DeltaSol_SL.bedde.indd

Produktbeschreibung

Sie haben sich für eine thermische Solaranlage entschieden, um die Sonnenwärme zu nutzen, Umwelt und Ressourcen zu schonen und fossile Brennstoffe einzusparen.

Der Solarregler DeltaSol® SL ist sozusagen das Gehirn Ihrer Anlage. Er sorgt dafür, dass sie effizient arbeitet und den bestmöglichen Ertrag bringt.

Damit Sie immer ablesen können, was Ihre Anlage gerade macht, verfügt der *DeltaSol®* SL über ein extragroßes Display und eine RESOL VBus®-Datenschnittstelle, an die z. B. Datenfernanzeigen angeschlossen werden können. Durch ein energieeffizientes Schaltnetzteil verbraucht der Regler sehr wenig Strom.

Diese Anleitung gibt Ihnen einen Überblick über Ihren Solarregler und zeigt Ihnen, wie Sie Mess- und Bilanzwerte ablesen können.



1.1 Datenkommunikation/Bus

Der Regler verfügt über den RESOLVBus[®] zur Datenkommunikation mit und der Energieversorgung von externen Modulen. Über diesen Datenbus können ein oder mehrere RESOL VBus[®]-Module angeschlossen werden, z.B.:

RESOL Datalogger DL2

RESOL Datalogger DL3

Für den Anschluss dieser Module wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandwerker.

1.2 MicroSD-Karteneinschub

Der Regler verfügt über einen MicroSD-Karteneinschub zur Speicherung der Anlagenwerte auf einer MicroSD-Karte. Die Werte können beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.



Eine handelsübliche MicroSD-Karte kann bei RESOL bezogen werden.

Für weitere Informationen zur Verwendung der MicroSD-Karte siehe Seite 12.

1.3 Mini-USB-Buchse

Der Regler verfügt über eine Mini-USB-Buchse, die nach Herunterschieben des SLiders zugänglich ist und der Übertragung der Anlagenwerte auf einen Computer dient.

1.4 Mikro-Tasten

Der Regler verfügt über zwei Mikro-Tasten, die nach Herunterschieben des SLiders zugänglich sind und mit denen man in die Menüs Urlaubsfunktion und Handbetrieb gelangt.

Mikro-Taste 1: Wechsel in das Menü Urlaubsfunktion (siehe Seite 10)

Wird Mikro-Taste 1 für ca. 3 s gedrückt, wechselt der Regler das Menü **H-Day** (siehe Seite 10).

Mikro-Taste 2: Wechsel in das Menü Handbetrieb (siehe Seite 11)

2 Bedienung und Funktion

2.1 Tasten und Einstellrad



Der Regler wird über 2 Tasten und 1 Einstellrad unterhalb des Displays bedient:

- Taste 1 Escapetaste für den Wechsel in das vorhergehende Menü
- Taste 2 Bestätigen/Auswahl
- Einstellrad Herauf-Scrollen/Herunter-Scrollen, Erhöhen von Einstellwerten/Reduzieren von Einstellwerten
- ACHTUNG! Anlagenschäden durch unsachgemäße Bedienung

Eine unsachgemäße Bedienung kann Anlagenschäden verursachen.

→ Für Einstellungen an Ihrem Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandwerker!

2.2 Kontrollleuchte

Der Regler verfügt über eine mehrfarbige Kontrollleuchte in der Mitte des Einstellrades. Folgende Anlagenzustände können damit angezeigt werden:

Symbol	normal	blinkend
Grün	Alles in Ordnung	Handbetrieb: mindestens ein Relais HAND ON/Minimaldrehzahl/Maximaldrehzahl
Rot		Sensorbruch, Sensorkurzschluss, Volumenstronüberwachung, Überdrück, Unter- druck, Uhrenmodul defekt
Gelb	Urlaubsfunktion aktiv	ΔT zu hoch, Nachtzirkulation,VL/RL vertauscht, Speichermaximaltemperatur überschritten
Rot/Grün		Handbetrieb: mindestens ein Relais HAND OFF

de

2.3 Menüstruktur

Statusebene Menüebene / Bilanzwerte Einstellebene

Die Menüstruktur des Reglers teilt sich in mehrere Ebenen auf: die Statusebene, die Menüebene und die Einstellebene. Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display in der Statusebene.

Die Statusebene besteht aus einzelnen Anzeigekanälen, in denen Anzeigewerte und Meldungen aufgeführt werden.

Die Menüebene setzt sich aus Einstellkanälen zusammen. Nehmen Sie, abgesehen von denen in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen, keine Einstellungen vor, sondern wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker. Dieser wird Einstellungen an Ihrem Regler fachgerecht durchführen.

Sollten Sie in ein Einstellmenü gelangt sein oder unbeabsichtigt eine Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie die Escape-Taste 1.

2.4 Durch das Statusmenü scrollen

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display in der Statusebene.

Um durch das Statusmenü zu scrollen, das Einstellrad nach rechts bzw. links drehen.



Hinweis:

l Ihr

Ihr Regler verfügt über zahlreiche Zusatzfunktionen und -optionen. Je nachdem, welche von ihnen der Fachhandwerker aktiviert hat, sind unterschiedliche Anzeigekanäle sichtbar.

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display in der Statusebene. Diese zeigt die in der Tabelle aufgeführten Werte an. Für weitere Informationen siehe Seite 7.

Neben diesen Anzeigewerten werden in der Statusebene mögliche Fehlermeldungen angezeigt (siehe Seite 13).

Anzeige	Bedeutung
TKOL	Temperatur Kollektor
TKOL2	Temperatur Kollektor 2
TSPU	Temperatur Speicher unten
TSPO	Temperatur Speicher oben
TSP2U	Temperatur Speicher 2 unten
TSPOW	Temperatur Wärmeaustausch Quelle
TSP2W	Temperatur Wärmeaustausch Senke
TNH	Temperatur Nachheizung
TSVL	Temperatur Solarvorlauf
TSRL	Temperatur Solarrücklauf
TFSK	Temperatur Feststoffkessel
TSPOF	Speichertemperatur Feststoffkessel
TSPR	Temperatur Speicher Rücklaufanhebung
TRUE	Temperatur Rücklauf
S3	Temperatur Sensor 3
S4	Temperatur Sensor 4
S5	Temperatur Sensor 5
TVFS	Temperatur Volumenstromsensor TVFS
TRPS	Temperatur Drucksensor TRPS

Anzeige	Bedeutung
PWM1	PWM-Signal 1
PWM2	PWM-Signal 2
n1	Drehzahl Relais 1
n2	Drehzahl Relais 2
n3	Drehzahl Relais 3
n4	Zustand Relais 4
L/h	Volumenstrom V40
L/h	Volumenstrom VFS
BAR	Anlagendruck
L/h	Volumenstrom Flowrotor
TVLWZ	Temperatur Vorlauf
	vvarmemengenzanlung
TRLWZ	Temperatur Rücklauf
K\W/b	
MW/b	Wärmemenge in M\0/h
BISC	Blockierschutz Belais 1
BISC2	Blockierschutz Relais 2
BLSC2	Blockierschutz Relais 2
	Initialisierung
	Befüllzeit
STAD	Stabilizionung
CDES	Countdown Desinfektion
DDES	Thermische Desinfektion
ZEIT	Uhrzeit
DATUM	Datum

de

3 Anzeigen

System-Monitoring-Display

normal



Das System-Monitoring-Display besteht aus 3 Bereichen:

Der Kanalanzeige, der Symbolleiste und dem Anlagenschema.

Kanalanzeige

blinkend



Die Kanalanzeige besteht aus zwei Zeilen. In der oberen 16-Segment-Anzeige werden hauptsächlich Kanalnamen/Menüpunkte eingeblendet. In der unteren 7-Segment-Anzeige werden Werte angezeigt.

Symbolleiste		
	*\$	یم کر کر () com ser (

Die Zusatzsymbole der Symbolleiste zeigen den aktuellen Systemstatus an.

ОК

3.1 Systemdarstellung

I STO



Im System-Monitoring-Display wird das ausgewählte Schema angezeigt. Es besteht aus mehreren Systemkomponenten-Symbolen, die je nach Anlagenzustand blinken, dauerhaft angezeigt oder verborgen werden.

3.2 Weitere Anzeigen

Störungsanzeige

Eine Störung wird durch die rot blinkende Kontrolleuchte und durch die zusätzlich eingeblendeten Symbole für das Warndreieck \triangle und den Maulschlüssel \checkmark angezeigt.

Smiley

Bei störungsfreiem Betrieb (Normalbetrieb) wird ein Smiley 🕐 im Display eingeblendet.

Statusanzeige	en	
	Relais ist aktiv	
*	Speichermaximalbegrenzungen ist aktiv (Speicher- maximaltemperatur wurde überschritten)	Kollektorkühlfunktion ist aktiv, Systemkühlung oder Spei cherkühlung ist aktiv
☆	Option Frostschutz ist aktiviert	Kollektorminimalbegrenzung aktiv, Frostschutzfunktion aktiv
\triangle		Kollektornotabschaltung ist aktiv
+ ⊘		Handbetrieb ist aktiv
∆+☆		Speichernotabschaltung ist aktiv
SET		Einstellmodus
COM	MicroSD-Karte wird verwendet	MicroSD-Karte ist voll
பி	Urlaubsfunktion ist aktiviert	Urlaubsfunktion ist aktiv
\odot	Normalbetrieb	
Defekt		
<u>∧</u> + /	-	Sensordefekt

→ Wenn ein Defekt angezeigt wird, kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker

Symbol

4 Sprache und Uhrzeit einstellen

Sprache



SPR

Sprache

Einstellbereich: dE,En

Werkseinstellung: dE

Um die Menüsprache einzustellen, folgende Schritte durchführen:

- ➔ Taste 2 drücken, um die Sprache einstellen zu können und mit dem Einstellrad den Kanal SPR anwählen
- ➔ Taste 2 drücken, die Sprache ist nun einstellbar
- ➔ Die Sprache mit dem Einstellrad auswählen
- → Die Einstellung mit Taste 2 bestätigen

Uhrzeit



ZEIT

Uhrzeit

Um die Uhrzeit einzustellen, folgende Schritte durchführen:

- Taste 2 drücken, um die Uhrzeit einstellen zu können, und mit dem Einstellrad den Kanal DA-TUM anwählen, der Kanal ZEIT erscheint
- → Taste 2 drücken, die Zeit ist nun einstellbar
- ➔ Mit dem Einstellrad die Stunden einstellen und mit Taste 2 bestätigen
- ➔ Mit dem Einstellrad die Minuten einstellen
- ➔ Die Einstellung mit Taste 2 bestätigen

Anzeigen im Statusmenü

Anzeige der Kollektortemperaturen



TKOL(1, 2)

5

Kollektortemperatur

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

Zeigt die momentane Kollektortemperatur an.

- TKOL : Kollektortemperatur in 2-Kollektor-Systemen (nur wenn vorhanden):
- TKOL : Kollektortemperatur 1
- TKOL2 : Kollektortemperatur 2

Hinweis:



Ihr Regler verfügt über zahlreiche Zusatzfunktionen und -optionen. Je nachdem, welche von ihnen der Fachhandwerker aktiviert hat, werden zusätzliche Anzeigekanäle sichtbar.

Anzeige der Speichertemperaturen



TSP (1, 2)U, TSP (1)O

Speichertemperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260°C

Zeigt die momentane Speichertemperatur an.

- TSPU : Speichertemperatur unten
- TSPO : Speichertemperatur oben in 2-Speicher-Systemen (nur wenn vorhanden):
- TSP1O : Temperatur Speicher 1 oben
- TSP1U : Temperatur Speicher 1 unten
- TSP2O : Temperatur Speicher 2 oben
- TSP2U : Temperatur Speicher 2 unten

Anzeige der Temperaturen an S3, S4 und S5



53, 54, 55

Sensortemperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

Zeigt die momentane Temperatur des jeweiligen Zusatzsensors an, falls ein solcher angeschlossen ist:

- S3: Temperatur Sensor 3
- S4: Temperatur Sensor 4
- S5 : Temperatur Sensor 5

Anzeige weiterer Temperaturen



TFSK, TRUE, TSPR, TVLWZ, TRLWZ, TSVL (VFS), TSRL (RPS)

Weitere gemessene Temperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C

Zeigt die momentane Temperatur am jeweiligen Sensor an. Die Anzeige der Temperaturen ist systemabhängig.

- TFSK : Temperatur Feststoffkessel
- TRUE : Temperatur Heizungsrücklauf
- TSPR : Temperatur Speicher Rücklaufanhebung
- TVLWZ : Temperatur Vorlauf (Wärmemengenzählung)
- TRLWZ : Temperatur Rücklauf (Wärmemengenzählung)

Anzeige des Volumenstromes



L/H

Volumenstrom

Anzeigebereich: 0.. 9999 l/h

Zeigt den gemessenen momentanen Volumenstrom in der Solaranlage an. Dieser dient der Ermittlung der übertragenen Wärmemenge.

SET

Anzeige des Druckes



BRR

Druck

Anzeigebereich: 0... 10 bar

Zeigt den aktuellen Systemdruck an, falls ein entsprechender Sensor angeschlossen ist.

Anzeige der Drehzahl



N1%, N2%, N3%

Aktuelle Pumpendrehzahl

Anzeigebereich: 30 ... 100 % Standardpumpe; 20 ... 100 % HE-Pumpe

Zeigt die momentane Drehzahl der jeweiligen Pumpe an.

Betriebsstundenzähler



H R (1, 2, 3, 4)

Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler summiert die Betriebsstunden des jeweiligen Relais (hR1/hR2/hR3/hR4). Die aufsummierten Betriebsstunden können zurückgesetzt werden. Sobald ein Betriebsstundenkanal angewählt ist, erscheint im Display dauerhaft das Symbol SET

→ Um in den RESET-Modus des Zählers zu gelangen, Taste 2 drücken.

Das Display-Symbol SET blinkt und die Betriebsstunden werden auf 0 zurückgesetzt.

→ Um in den RESET-Vorgang abzuschließen, mit der Taste 2 bestätigen.

Um den RESET-Vorgang abzubrechen, für ca. 5 Sekunden keine Taste betätigen. Der Regler springt automatisch in den Anzeigemodus zurück.

Anzeige der Uhrzeit



7EIT

Uhrzeit

Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Für die Einstellung der Uhrzeit siehe Seite 7.

Anzeige der Wärmemenge



KUH/MUH

Wärmemenge, in kWh/MWh

Der Regler kann die aus den Solarkollektoren gewonnene Wärmemenge berechnen und anzeigen.

Wenn Ihr Fachhandwerker die dafür notwendigen Einstellungen vorgenommen hat, wird die Wärmemenge in kWh-Anteilen im Anzeigekanal kWh und in MWh-Anteilen im Anzeigekanal MWh angezeigt. Die Summe beider Kanäle bildet den gesamten Wärmeertrag.

Die Anzeige der aufsummierten Wärmemenge kann zurückgesetzt werden. Sobald einer der Anzeigekanäle der Wärmemenge angewählt ist, erscheint im Display dauerhaft das Symbol SET.

→ Um in den Reset-Modus des Zählers zu gelangen, Taste 2 für ca. 2 sek. gedrückt halten

Das Display-Symbol SET blinkt und der Wert für die Wärmemenge wird auf 0 zurückgesetzt.

→ Um den RESET-Vorgang abzuschließen, mit Taste 2 bestätigen

Um den RESET-Vorgang abzubrechen, für ca. 5 Sekunden keine Taste betätigen. Der Regler springt automatisch in den Anzeigemodus zurück.

8

de

Füllzeit



Blockierschutz

BLSC1(2, 3) Blockierschutz läuft

Um das Blockieren von Pumpen bei längerem Stillstand zu verhindern, verfügt der Regler über eine Blockierschutzfunktion. Diese Funktion schaltet die Relais täglich um 12:00 nacheinander kurz ein.

Wenn Ihr Fachhandwerker diese Funktion aktiviert hat, wird im Display **BLSC1 (2/3)** angezeigt, solange die jeweilige Pumpe im Blockierschutzbetrieb läuft. Solaranlagen, die im Stillstand das Wärmeträgermedium aus den Kollektoren in einen Auffangbehälter zurückfließen lassen (Drainback-Anlagen), benötigen eine besondere Regellogik, um effizient zu funktionieren.

Anzeige der Drainback-Zeitperioden

Wenn Sie eine Drainback-Anlage haben, hat Ihr Fachhandwerker alle nötigen Einstellungen vorgenommen. Einige Phasen der Drainback-Regellogik werden angezeigt, wenn sie aktiv sind:

Initialisierung



INIT

Initialisierung läuft

Bevor die Drainback-Anlage beginnt, das Wärmeträgermedium aus dem Auffangbehälter zu pumpen, läuft eine Initialisierungsphase. Während dieser wartet der Regler ab, ob die Bedingungen für einen effizienten Wärmeertrag stabil bleiben. Die verbleibende Zeit wird rückwärtslaufend angezeigt.



FLLZ

Befüllzeit läuft

Wenn die Bedingungen für einen effizienten Wärmeertrag stabil geblieben sind, wird die Anlage befüllt, d. h. das Wärmeträgermedium wird aus dem Auffangbehälter gepumpt. Während der Füllzeit läuft die Pumpe mit voller Kraft. Die verbleibende Zeit wird rückwärtslaufend angezeigt.

Stabilisierung



STRB

Stabilisierung

Nach der Füllzeit folgt eine Stabilisierungsphase, in der sich das Wärmeträgermedium erwärmen kann. So wird gewährleistet, dass die Anlage nicht sofort wieder abgeschaltet wird, weil das noch kalte Wärmeträgermedium an den Sensoren vorbeifließt. Die verbleibende Zeit wird rückwärtslaufend angezeigt.

Anzeigen zur Thermischen Desinfektion

Die thermische Desinfektionsfunktion dient dazu, die Legionellenbildung im Warmwasserspeicher durch eine gezielte Aktivierung der Nachheizung einzudämmen.

Für die thermische Desinfektionsfunktion wird die Temperatur des Warmwasserspeichers für eine bestimmte Dauer – die Überwachungsperiode – überwacht. Wenn die Solarwärme nicht ausreicht, um die überwachte Temperatur genügend lange ausreichend hoch zu halten, wird die Erhitzung des Warmwasserspeichers über die Nachheizung angefordert.

Alle notwendigen Einstellungen hat Ihr Fachhandwerker für Sie vorgenommen, wenn er die Funktion aktiviert hat. Den Status der Desinfektionsfunktion können Sie anhand verschiedener Anzeigen an Ihrem Regler ablesen:

Überwachungsperiode



CDES

Countdown Überwachungsperiode Anzeigebereich:

0...30:0...24 (dd:hh)

Läuft die Überwachungsperiode, wird die verbleibende Zeit rückwärtslaufend angezeigt.

Die Zeit wird in Tagen und Stunden angezeigt, eine Anzeige von 02:10 bedeutet also, dass noch 2 Tage und 10 Stunden verbleiben.

Erhitzungsperiode



DDES

Erhitzungsperiode Anzeigebereich: 0:00... 23:59 (hh:mm)

Wenn nötig, fordert der Regler nach Ablauf der Überwachungsperiode eine Erhitzung des Warmwasserspeichers über die Nachheizung an. Der Zeitraum, über den die Nachheizung den Warmwasserspeicher zur Desinfektion erhitzt, wird rückwärtslaufend in Stunden und Minuten angezeigt.

Startzeitpunkt



SDES

Startzeitpunkt Anzeigebereich: 0:00... 24:00 (Uhrzeit)

Wurde eine verzögerte Startzeit für die Thermische Desinfektion eingestellt, so wird mit der Aktivierung der Nachheizung nach Ablauf der Überwachungsperiode bis zu dem eingestellten Zeitpunkt gewartet. Während der Wartezeit blinkt die eingestellte Uhrzeit.

Urlaubsfunktion

H-DRY/TRGE Urlaubstage Einstellbereich: 1 ... 100 Werkseinstellung: 10

H-DRY/D59K Systemkühlung Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: ON

H-DRY/DTKE Einschaltdifferenz Einstellbereich: 1,0 ... 30,0 K Werkseinstellung: 20 K

H-DRY/DTKR		
Ausschaltdifferenz		
Einstellbereich:		
0,5 29,5 K		
Werkseinstellung: 15 K		

H-DRY/T5PK Temp. Speicherkühlung Einstellbereich: 4 ... 95 °C Werkseinstellung: 45 °C

H-DRY/DUWRS Überwärmeabfuhr Speicher Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF





IITKE W

ШТКА 15





H-DRY/UTSPE Übertemperatur ein

Einstellbereich: 4 ... 95 °C Werkseinstellung: 65 °C

H-DRY/UTSPR Übertemperatur aus Einstellbereich: 4 ... 95 °C

Werkseinstellung: 45 °C

H-DRY/UWSEN Sensor Überwärme Einstellbereich: 1 ... 5 Werkseinstellung: 3

H-DRY/UWREL

Relais Überwärme Einstellbereich: 1 ... 3 Werkseinstellung: 3

H-DRY∕NH

Nachheizung Urlaub Auswahl: ON / OFF Werkseinstellung: OFF UTSPA 45

SET

LITSPE

65

LINSEN 3

SET
LINREL
3

	SET
NH	
OFF	

Mit der Urlaubsfunktion kann der Regelbetrieb für eine Abwesenheit eingestellt werden. Sie dient dazu, die Anlage betriebsbereit zu halten und eine dauerhafte thermische Belastung zu reduzieren.

Mit dem Parameter **TAGE** können die Tage der Abwesenheit eingestellt werden.

Es stehen 2 Kühlfunktionen zur Verfügung: die Systemkühlung und die Überwärmeabfuhr. Die Systemkühlung dient dazu, das Solarsystem für eine längere Zeit betriebsbereit zu halten. Sie ignoriert die Speichermaximaltemperatur, um das Kollektorfeld und das Wärmeträgermedium an Tagen starker Einstrahlung thermisch zu entlasten.

Die Systemkühlung kann mit dem Parameter **OSYK** aktiviert werden. Es gelten die einstellbaren Einschaltund Ausschaltdifferenzen DTKE und DTKA. Mit dem Parameter TSPK kann die Temperatur eingestellt werden, auf die der Speicher heruntergekühlt werden soll.

Die Überwärmeabfuhr dient dazu, im Falle starker Sonneneinstrahlung die entstehende überflüssige Wärme aus dem Speicher zu einem externen Wärmetauscher (z. B. Fan Coil) oder Heizkörper im Haus abzuführen, um eine Überhitzung der Kollektoren zu vermeiden. Die Überwärmeabfuhr kann mit dem Parameter **OSYK** aktiviert werden. Es gelten die einstellbaren Einschalt- und Ausschalttemperaturen UTSPE und UTSPA. Wenn die Einschalttemperatur am ausgewählten Sensor UWSEN erreicht wird, schaltet das ausgewählte Relais UWREL so lange ein, bis die Ausschalttemperatur unterschritten wird.

In Anlagen, die über eine Nachheizung verfügen, kann mit dem Parameter NH die Nachheizung für den Zeitraum der Abwesenheit ausgeschaltet werden.

Hinweis:

Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen sind unabhängig von den Einstellungen im Menü KUEHL, die während der Urlaubszeit inaktiv sind.

Handbetrieb

7

HRND / HRND1 (2, 3): Einstellbereich: Auto,ON, OFF, nLO, nHI Werkseinstellung: Auto	HAND I AUto
HAND/HANDY:	

SET HEINTIL ALL+D

Für Kontroll- und Servicearbeiten kann der Betriebsmodus der Relais manuell eingestellt werden. Dazu muss der Einstellkanal HAND1(2, 3) (für R1, 2, 3) oder HAND4 (für R4) angewählt werden, in dem folgende Einstellungen gemacht werden können:

Betriebsmodus

Finstellbereich:

Auto, ON, OFF Werkseinstellung: Auto

Auto : Relais im Automatikbetrieb

- ON : Relais ist eingeschaltet
- OFF : Relais ist ausgeschaltet
- nLO: Relais wird mit eingestellter Minimaldrehzahl geschaltet
- nHI : Relais wird mit eingestellter Maximaldrehzahl geschaltet



Hinweis:

Nach Abschluss der Kontroll- und Servicearbeiten muss der Betriebsmodus wieder auf "Auto" gestellt werden. Ein normaler Regelbetrieb ist im Handbetrieb nicht möglich.

MicroSD-Karte

NSUK \ UZUK MicroSD-Karte Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF

NSNK / I NGI

Aufzeichnungsintervall Finstellbereich: 1., 1200 s Werkseinstellung: 60 s

NSOK/LLOG Lineare Aufzeichnung Auswahl: ON/OFF Werkseinstellung: OFF

NSDK / KENTE Karte sicher entfernen Finstellbereich: ON/OFF Werkseinstellung: OFF

OSDK/FORM Karte formatieren

Der Regler verfügt über einen MicroSD-Karteneinschub, Mit einer handelsüblichen MicroSD-Karte können Anlagendaten aufgezeichnet und auf einen Computer übertragen werden.

MicroSD-Kartenoption aktivieren:

- → Taste 2 drücken, um in das Menü zu gelangen
- → Mit dem Finstellrad den Kanal OSDK anwählen und Taste 2 drücken
- → Mit dem Einstellrad auf **On** stellen und mit Taste 2 bestätigen.

Die MicroSD-Kartenoption ist nun aktiviert. Das dazugehörige Menü steht zur Verfügung.

Aufzeichnung starten

→ MicroSD-Karte in den Karteneinschub einsetzen Die Aufzeichnung beginnt sofort.

Bei Verwendung einer MicroSD-Karte wird im Display das Symbol COM angezeigt.

Auch wenn die MicroSD-Karte voll ist, blinkt COM

→ Gewünschtes Aufzeichnungsintervall LOGI einstellen

Aufzeichnungsart

Es stehen zwei Aufzeichnungsarten zur Verfügung:

• Zyklisch (LLOG Off):

Ist die MicroSD-Karte voll, werden die ältesten Datenpakete überschrieben

• Linear (LLOG On):

Ist die MicroSD-Karte voll, werden keine weiteren Daten aufgezeichnet. Es erscheint die Meldung **KVOLL**.

Aufzeichnung beenden

- ➔ Menüpunkt KENTF wählen
- → Nach Anzeige --ENTF die Karte aus dem Karteneinschub entnehmen

Wenn die Karte wieder eingesetzt wird, beginnt die Aufzeichnung automatisch.

Mögliche Meldungen	Erläuterung	
DSYS	Dateisystemfehler	
КТҮР	Kartentyp wird nicht unterstützt	
SCHR	Fehler beim Schreiben	
KFEHL	Keine Karte vorhanden	
AUFZ	Aufzeichnung möglich	
SSCH	Karte schreibgeschützt	
KVOLL	Karte voll	
RESTZ	Verbleibende Aufzeichnungszeit in Tagen	
KENTF	Kommando, um Karte sicher zu entfernen	
ENTF	Karte wird entfernt	
FORM	Kommando, um die Karte zu formatieren.	
	Hinweis: Durch das Formatieren	
	werden alle auf der MicroSD-K arte vorhandenen Daten gelöscht.	
FORM	Formatierung läuft	
LOGI	Logintervall in min	
1106	Lipeare Aufzeichnung	

Lineare Aufzeichnung



Hinweis:

Die verbleibende Aufzeichnungszeit verringert sich nicht linear durch die zunehmende Größe der Datenpakete. Die Datenpakete können sich z. B. durch den ansteigenden Wert der Betriebsstunden vergrößern.



SET

ETSTIK

DEE



SET

SET

FORM

KENTE

DFF



Beispiel: Meldung für "Kurzschluss an Sensor 2"

ACHTUNG!

Anlagenschäden durch unsachgemäße Bedienung!

Eine unsachgemäße Bedienung kann Anlagenschäden verursachen. Dies gilt in besonderem Maße, wenn bereits ein Fehler vorliegt



Im Falle eines Fehlers blinkt die Kontrollleuchte rot und eine Meldung wird in der Statusanzeige angezeigt. Sollten mehrere Meldungen vorliegen, so wird nur die mit der höchsten Priorität in der Statusanzeige dargestellt.

Bei Fehlerzuständen, die im laufenden Anlagenbetrieb Schäden verursachen können, schaltet der Regler die Anlage zur Sicherheit aus.

→ Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker und geben Sie ihm die Meldung durch

Nachdem der Fehler behoben wurde, erlischt die Meldung.

10 Technische Daten

Eingänge: 5 Temperatursensoren Pt1000 (umschaltbar auf Pt500 und KTY), 1 Grundfos Direct Sensor™ (analog) oder 1 Ultraschallsensor, 1 Flowrotor, 1 Impulseingang V40 (umschaltbar auf Pt1000, Pt500 und KTY)

Ausgänge:

3 Halbleiterrelais, 1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais und 2 PWM-Ausgänge (umschaltbar auf 0-10V)

Schaltleistung:

1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais) 2 (1) A 30 V~ (potenzialfreies Relais)

Gesamtschaltleistung: $4 A 240 V \sim$

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Leistungsaufnahme: < 1 W (Standby)

Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Datenschnittstelle: RESOL VBus[®], MicroSD-Karteneinschub. Mini-USB-Buchse

VBus[®]-Stromausgabe: 35 mA

Funktionen: Betriebsstundenzähler, Röhrenkollektorfunktion, Thermostatfunktion, Drehzahlregelung und Wärmemengenbilanzierung, einstellbare Anlagenparameter und zuschaltbare Optionen (menügeführt), Bilanz- und Diagnosefunktion, Funktionskontrolle nach VDI 2169

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich Anzeige/Display: System-Monitoring-Display zur Anlagenvisualisierung, 16-Segment-Anzeige, 7-Segment-Anzeige, 8 Symbole, Kontrollleuchte (Einstellrad) und Hintergrundbeleuchtung

Bedienung: 2 Tasten ud 1 Einstellrad in Gehäusefront Schutzart: IP 20/DIN EN 60529 Schutzklasse: I Umgebungstemperatur: 0... 40 °C Verschmutzungsgrad: 2 Maße: 110 x 166 x 47 mm

Fehlermeldung	Wert	Beschreibung
Code 0001	888.8	Sensorunterbrechung
Code 0002	-88.8	Sensorkurzschluss
Code 0011		ΔT zu hoch
Code 0021		Nachtzirkulation
Code 0031		VL/RL vertauscht
Code 0041		Volumenstromüberwachung
		Zu wenig Durchfluss am Durchflusssensor/Flowrotor/Ultraschallsensor
		Schaltschwellen für VFS 1-10: 1,0-1,1 1/min
		Schaltschwellen für VFS 2-40: 2,0-2,1 1/min
Code 0051		Überdruck in der Anlage
Code 0052		Minderdruck in der Anlage
Code 0061		Datenspeicher defekt
Code 0071		Uhrenmodul defekt
Code 0081		Speichermaximaltemperatur überschritten
Code 0091		Neustarts des Reglers

Notizen

Notizen

Ihr Fachhändler:

Wichtiger Hinweis

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen. Da Fehler nie auszuschließen sind, möchten wir auf folgendes hinweisen:

Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnungen und Planungen an Hand der jeweiligen gültigen Normen und Vorschriften sein. Wir schließen jegliche Gewähr für die Vollständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen und Texte aus, sie haben lediglich Beispielcharakter. Werden darin vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen.

RESOL-Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10 45527 Hattingen/Germany Tel.: +49(0)2324/9648-0 Fax: +49(0)2324/9648-755 www.resol.de info@resol.de

Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell unterscheiden.

Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma **RESOL-Elektronische Regelungen GmbH**. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen/Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.

Herausgeber: RESOL-Elektronische Regelungen GmbH